БЛОК ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

AI - PS3000-E/3A, PS4000-E/4A, PS5000-E/5A

Руководство по эксплуатации

Назначение

Блок питания стабилизированный (далее — блок питания) AI - PS3000-E/3A, PS4000-E/4A, PS5000-E/5A предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В током не более 3А PS3000-E/3A, 4А PS4000-E/4A, 5А PS5000-E/5A. Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с данным руководством.

Блок питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания на выходе.

Шнур питания подключается через разъем с заземлением IEC C14.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра		
		PS3000-E/3A	PS4000-E/4A	PS5000-E/5A
1	Напряжение сети, В	100-240		
2	Частота тока, Гц	50-60		
3	Номинальный ток нагрузки, А	3,0	4,0	5,0
4	Выходное напряжение, В	12±0,5		
5	Габаритные размеры, мм	125*50*30	125*50*30	119.4*53*39
6	Масса, кг (не более)	0,15	0,187	0,373
7	Рабочая температура	от -20°С до +60°С.		
8	Температура хранения	от -40°С до +85°С.		
9	Относительная влажность воздуха	не более 90%.		

Указания по технике безопасности

Запрещается включать блок питания в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке.

Подготовка к работе и правила эксплуатации

Для проверки работоспособности блока питания вставить вилку сетевого шнура в розетку питающей сети. При подключении блока питания соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для эксплуатации внутри помещений.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность блока питания в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

— выхода из строя блока питания вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации;

— выхода из строя блока питания вследствие механических повреждений.